



**Zündverteiler**  
**Ignition Distributors**  
**Allumeurs**  
**Distribuidores de encendido**

0 231 115..

Ablegen in/ File in  
 Classer dans/ Clasificar en **VDT-EVE 121/0**

No.	1	2	3	4	5	6	⑩
Zündver- teiler	Kontakt- satz 1 237 013.. ZKB..	Konden- sator 1 237 330..	Verteiler- läufer 1 234 332..	Verteiler- kappe 1 235 522..	U-Druck- versteller 1 237 121..	U-Brecher- platte 1 230 090..	Teilesatz 1 237 010..

0 231 115 001	..6..	006	052	070	058	112	012
002	6	006	052	070	058	112	012
003	6	006	052	070	058	102	012
005	6	006	052	070	058	100	012
006	6	006	052	070	058	100	012
007	7	007	052	088	058	109	012
008	7	007	052	088	058	109	012
009	6	006	052	070	058	117	012
010	6	006	052	070	058	121	012
011	6	006	052	070	058	123	012
012	6	006	052	088	058	123	012
013	6	006	052	088	058	123	012
014	6	006	052	070	058	112	012
015	6	006	052	070	058	112	012
016	6	006	052	070	058	123	012
017	6	006	052	070	058	123	012
018	6	006	052	088	058	123	012
019	6	006	052	088	058	123	012
020	6	006	055	088	058	113	012
021	27	027	052	070	058	130	012
022	27	027	052	070	058	116	012
023	27	027	052	070	058	136	012
024	27	027	052	070	058	116	012
025	27	027	052	070	058	136	012
026	7	007	067	070	058	141	012
027	7	007	067	088	058	141	012
028	7	007	067	070	058	141	012
029	7	007	067	088	058	141	012
030	27	027	052	070	058	151	012
031	27	027	052	070	058	151	012
032	27	027	052	070	058	154	012
033	27	027	052	070	058	154	012
034	27	027	052	070	058	158	012
035	27	027	052	070	058	158	012
036	27	027	052	070	058	159	012

No.	1	2	3	4	5	6	⑩
Zündver- teiler	Kontakt- satz	Konden- sator	Verteiler- läufer	Verteiler- koppe	U-Druck- versteller	U-Brecher- platte	Teilesatz
	1 237 013.. ZKB..	1 237 330..	1 234 332..	1 235 522..	1 237 121..	1 230 090..	1 237 010..

0 231 115 037	..27	..027	..052	..070	..058	..159	-	..012
038	27	027	052	070	058	160	-	012
039	27	027	052	070	058	160	-	012
040	6	006	055	088	058	113	-	012
041	7	007	067	078	135	164	-	012
042	27	027	052	070	058	168	-	012
043	27	027	067	070	058	157	-	012
044	6	006	067	070	058	175	-	012
045	6	006	067	070	058	176	-	012
046	7	007	067	078	135	164	-	012
048	6	006	067	070	058	176	-	012
049	6	006	067	086	031	198	-	012
051	7	007	067	083	059	225	-	012
052	7	007	067	088	059	141	-	012
053	7	007	067	088	059	141	-	012
054	7	007	067	088	059	225	-	012
055	6	006	067	070	523014	176	-	012
056	44	044	137	082	522027	277	-	012
057	44	044	137	082	027	277	-	012
+ 058	44	044	137	082	027	299	-	012
+ 059	44	044	137	082	027	299	-	012
060	27	027	067	088	059	281	-	012
061	61	061	116	107	059	295	-	012
062	7	007	067	088	059	307	-	012
064	66	066	202	109	059	309	-	012
065	59	059	198	109	059	315	-	012
066	7	007	067	070	058	171	-	012
067	44	044	137	109	059	317	-	012
068	44	044	137	109	059	319	-	012
070	44	044	116	074	058	343	-	012
071	44	044	291	074	058	347	-	012
072	44	044	291	074	058	347	-	012
+ 073	44	044	137	107	193	277	-	012
+ 074	44	044	137	107	193	277	-	012
075	44	044	115	089	033	283	-	012
+ 076	116	116	142	107	193	331	-	012
+ 077	116	116	142	107	193	331	-	012
+ 078	44	044	137	107	193	277	-	012
+ 079	44	044	137	107	193	277	-	012
080	116	116	148	074	058	339	-	012

+ Vollständige Unterbrecherplatte für diese Zündverteiler 1 237 110 151

**Zündverteiler**  
**Ignition Distributors**  
**Allumeurs**  
**Distribuidores de encendido**

0 231 115..

Ablegen in/ File in  
 Classer dans/ Clasificar en **VDT-EVE 121/0**

No.	1	2	3	4	5	6	(10)
Zündver- teiler	Kontakt- satz	Konden- sator	Verteiler- läufer	Verteiler- kappe	U-Druck- versteller	U-Brecher- platte	Teilesatz
	1 237 013.. ZKB..	1 237 330..	1 234 332..	1 235 522..	1 237 121..	1 230 090..	1 237 010..

0 231 115 081	..44	..044	..291	..074	..058	..347	-	..012
+	082	44	044	137	107	193	-	012
+	083	44	044	137	107	193	-	012
+	084	116	116	137	082	027	-	012
+	085	116	116	137	082	027	-	012
	086	59	059	182	109	059	-	012
	087	44	044	191	074	193	-	012
	088	44	044	191	074	193	-	012
	089	82	082	198	109	059	-	012
	090	82	082	182	109	059	-	012
	091	44	044	191	074	193	-	012
	092	44	044	191	074	193	-	012
	093	82	082	198	109	059	-	012
+	094	116	116	204	215	193	-	012
+	095	116	116	204	215	193	-	012
+	096	116	116	241	082	027	-	012
+	097	116	116	241	082	027	-	012
+	098	44	044	247	215	193	-	012
+	099	44	044	247	215	193	-	012

+ Vollständige Unterbrecherplatte für diese Zündverteiler 1 237 110 151

**ROBERT BOSCH GMBH STUTTGART**

Printed in Germany - Imprime en Allemagne Rep. Fed. par  
 Robert Bosch GmbH, Hausdruckerei